


MODEL: 1EG



## 1EG液压提升油桶车

### 零件清单

序号	零件号码	数量	零件名称
1	8302	1	链轮组合
2	2305	1	外立架
3	2310	1	链条固定座
4	2304	1	内立架
5	7004	2	橡胶手柄
6	2308	1	缸卡
7	2311	1	链条紧固体
8	4304	1	液压缸
9	16F0580	1	地锁
10	4301	2	万向轮
11	8301	1	夹头组合
12	5306	1	皮带压板
13	5308	1	皮带
14	52182	1	连接销
15	2309	2	活动腿
16	4302	2	固定轮



## 1EG链轮组合 零件清单

序号	零件号码	数量	零件名称
1	2313	1	链轮罩
2	5301	1	链轮
3	4307	1	沉头螺栓
4	4306	1	黄油嘴
5	5303	1	链轮轴
6	5302	1	铜套
7	2312	1	链轮卡座
8	4308	4	圆头螺丝

## 1EG夹头组合8301 零件清单


序号	零件号码	数量	零件名称
1	5307	2	调节滑块
2	6103	1	挂簧
3	6301	2	大拉簧
4	2301	1	上U形夹
5	2302	1	下U形夹
6	6101	1	小拉簧
7	2303	1	外壳体
8	1103	1	销轴(下鹰嘴-内连杆-外壳体)
9	7102	1	下鹰嘴
10	5101	2	内连杆
11	1104	1	销轴(上U形夹--外壳体)
12	7101	1	上鹰嘴
13	1101	1	销轴(上鹰嘴-内连杆)
14	1102	1	销轴(上鹰嘴-外壳体)
15	5304	1	调节销
16	6102	1	波形销

MODEL: 1EG




MODEL: 1EG

夹头组合



链轮组合




零 配 件 明 细 表

序号	图号	配件名称	数量	备注
1		压紧螺母	1	
2		“O”型圈	1	
3		“O”型圈	1	
4		垫片	2	
5		螺栓	2	
6		蓄油筒	1	
7		活塞	1	
8		“O”型圈	1	
9		密封圈	1	
10		“O”型圈	1	
11		底座	1	
12		钢球	1	
13		弹簧	1	
14、19		黄铜垫	2	
15、20		单向阀盖	2	
16		弹簧	1	
17		钢球	1	
18		弹簧	1	

序号	图号	配件名称	数量	备注
21		钢球	1	
22		紫铜垫	1	
23		油泵体	1	
24		密封圈	1	
25		“O”型圈	1	
26		注油塞	1	
27		拉环	1	
28		摇臂座	1	
29		挡圈	18	
30		加力踏板	1	
31		销轴	1	
32		销轴	2	
33、34、35		泄荷阀	1	
36		销轴	1	
37		泄荷伐踏板	1	
38		复位弹簧	1	
39		油缸体	1	
40		活塞杆	1	





拆装示意图